TOKYO GAS

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

ときどきガスくさい。 ・キーやボタンの操作が不確実。・焦げくさいにおいがする。 ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検・修理を相談してください。

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

株式会社 // ーフラ PRD

社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

OH - 20

ビルトインコンロ 取扱説明書「保証書付



家庭用

	60cm幅	75cm幅
品名コード (機器コード)	HR-BH3ARG6BBL(11-052-02-01252) HR-BH3ARG6BBR(11-052-02-01253) HR-BH3ARG6SSL(11-052-02-01256) HR-BH3ARG6SSR(11-052-02-01257) HR-BH3AR-G6SSL(11-052-02-01264) HR-BH3AR-G6SSR(11-052-02-01265)	HR.BH3AR.G7BBL(11-052-02-01268) HR.BH3AR-G7BBR(11-052-02-01269) HR.BH3AR-G7SSL(11-052-02-01272) HR.BH3AR-G7SSR(11-052-02-01273) HR.BH3AR-G7GSL(11-052-02-01280) HR.BH3AR-G7GSL(11-052-02-01281)
型式名	C3WJ8RJAL/R	C3WJ9RJAL/R

このたびは、東京ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。 ○この取扱説明書の58ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、 大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧) にお問い合わせください。

安全なご利用のために

各部のなまえ	 7	
かんたん操作ガイド	 3	
必ずお守りください(安全上の注意)	 5	
周囲の防火措置(機器の設置)について	 14	

毎日の使いかた

コンロを使う準備	 15	
コンロの使いかた	 17	
タイマーモード	 19	
揚げものモード	 21	
湯わかしモード	 23	

炊飯モード ・・・・ 25 グリルを使う準備 ・・・・ 29

グリルの使いかた:マニュアルグリル ・・・・ 31 オートグリルモード ・・・・ 33

レンジフードファン連動機能の使いかた 37 電池交換 · · · · 39

長くご利用いただくために

お手入れ	 40	
安全機能	 45	
OCA (トノナス ふ所用)	17	

Q&A(よくあるご質問) ···· 47 📉 故障かな?と思ったら ・・・・ 51

次の表示が出たら …… 53 安全・便利機能の使いかた ・・・・ 54

仕様 …… 55

アフターサービス ・・・・ 56 保証書 · · · · 58

TX21

TOKYO GAS

 $\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}$ תתתת

贾

获 쀤 肥

HHHH HHHH

க்க்க்க்

ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ


78 78

0000 กับกับกั 0000 พพพพ 00000

> ω \circ 0

 \bigcirc _

各部のなまえ



電池収納部(39ページ)

オートメニューキー(33ページ)

焼き加減キー(33ページ)

Ń

תתתת

かんたん操作ガイド

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。 (楽々点火方式:手を離しても連続スパークして自動点火します。)



コンロ操作部 「コンロを使う準備 [] 15

(全コンロ) (左右コンロ)

T 17













コンロ操作部 [コンロを使う準備 [] 15]

揚げる、焼く

[] 21

















コンロ操作部 [コンロを使う準備 [] 15

お湯をわかす


(左右コンロ)














『ピー』と鳴り 自動消火









ごとく中央に鍋を置く

▲警告

温度センサーの上面と鍋底やフラ イパンの底などが密着していない ときは使用しない

- 鍋底に密着しないときや汚れが付 着しているときは、温度センサー が正しくはたらきません。
- 調理油の量に関係なく調理油が 発火し、火災の原因になります。 焦げつき自動消火機能が正しく



コンロ操作部 [コンロを使う準備 () 15]

ごはんを炊く

(標進コンロ)

[] 27 (下準備 [] 25]













③炊飯を設定する








『ピー」・・・むらし終了







グリル操作部 [グリルを使う準備 [] 29]

オートグリルで

[] 33





























魚を焼く



②魚に合わせ メニュー設定

する

③焼き加減を設定

残り時間を表示 (例:9分)

『ピー』と鳴り 自動消火

ボタンを戻す

◇自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを戻してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

3

 \circ

必ずお守りください(安全上の注意) (1)

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・ 表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用

■危害・損害の程度による内容の区分

҈ℓ危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容です。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害 のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示


② 必ず守る	▶ 換気する	発火注意	◇ 禁止
》 火気禁止	分解禁止	接触禁止	

⚠ 危険 ガス漏れの際には

ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う




のすぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。 ③お買い上げの販売店または、もよりの東京 ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。



ガス漏れ時は、絶対に

- ・ 火をつけない
- ・ 電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・ 電源プラグの抜き差しをしない
- ・ 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります**。




⚠警告 使用するガスについて

銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する

転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障 する原因になります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙



⚠警告 火災予防のために

設置の際には



機器の設置(取り付け、取り外し)・ 移転および付帯工事は、お買い上げ の販売店または、もよりの東京ガス に依頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。



機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるな ど)については、お買い上げの販売店 に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題にな る場合があり、火災の原因になります。



機器を設置するときは、可燃性の部 分から十分離して設置する

当該地区の市・町・村の条例で定められてい ます。必ず守ってください。

距離を確保できない場合は、別売の 防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、火災の原因 になります。

離隔距離については14ページを参照して

防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、 もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問 い合わせください。

機器をご使用の際には



使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、 下記の手順に従う

①消火する。(点火/消火ボタンを「消火の状態」にする。) ②ガス栓を閉じる。

③お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所 一覧)に連絡する。




- · Q&A(よくあるご質問)・故障かな?と思ったら(47~52ペ ージ)に従い、処置する。
- それでも直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店 または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。
- 再使用するときは、17ページからの『コンロの使いかた』 の手順に従って操作する。









火災や思わぬ事故の原因になります。 ※就寝や外出時はガス栓も閉じてください。



5

 $\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}$ תתתת

0000

 $\omega\omega\omega\omega$

 \bigcirc

必ずお守りください(安全上の注意) ②

⚠警告 火災予防のために

機器をご使用の際には

出をしない

火をつけたまま離れない、就寝や外

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、 火災の原因になります。

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使 用しているときは注意してください。 電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



トッププレートに衝撃や荷重を加え ない、上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、異 常過熱や火災の原因になります。

※破損したときは、けがの原因にもなります ので、程度の大小に関係なく、すぐに修理 を依頼してください。





火災の原因になります。 燃えやすいものを機器の近くに置か ない

引火のおそれのあるもの(スプレー,

くで使用しない

ガソリン、ベンジンなど)は機器の近

機器の上や周囲に燃えやすいもの(調味料ラ ック、ペットボトル、調理油など)、引火の おそれのあるもの(スプレー缶、カセットコ ンロ用ボンベなど)を置かないでください。 火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発する原因になります。



コンロ部をご使用の際には



センサー解除モードを使用するときは、 揚げものなどの調理はしない

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止 機能の消火温度が高くなっていますので、調 理油が過熱され発火し、火災の原因になります。 (ヤンサー解除モードについては、18ペー ジを参照してください。)



耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝 わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油渦熱防止機能が正しくはたらかず、 調理油が発火し、火災の原因になります。



鍋などがトッププレー トからはみ出した状態 では使用しない








温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着 していないときは使用しない

鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサー が正しくはたらきません。





以外の補助具は使わない

一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により塗装の 変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。



⚠警告 火災予防のために

コンロ部をご使用の際には



コンロをおおうよ (うな大きな鉄板や 鍋は使わない

一酸化炭素中毒のお それがあります。



焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油など が発火したり、機器の異常過熱 により塗装の変色・はく離・機 器焼損・変形の原因になります。




揚げもの調理の際には



揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。 とくにフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が 調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。

め、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。



وسي من الم

調理油

冷凍食材を鍋の底面中央(温度セン サーの接触位置)に密着させない



複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理 油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。



揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。 揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。


グリル部をご使用の際には



グリル使用前はグリル庫内を点検する グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあ ると、使用中に発火し、火災や機器損傷の原 因になります。



グリル使用後および連続使用するときは、 グリル受け皿にたまった脂を取り除く たまった脂が発火し、火災や機器損傷の原因



火災や不完全燃焼の原因になります。



グリル受け皿にグリ ル石やグリルシート 🖍 などを入れない

たまった脂が発火し、 火災や機器損傷の原因 になります。





脂が多く出る料理に は、グリル焼網の上 や下にアルミはくを 敷かない

アルミはくの上にたまった 脂が発火し、火災や機器損 傷の原因になります。



点検の際には



絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になり

תתתת

RJAR RJAR VAR VAL

必ずお守りください(安全上の注意) ③

⚠警告 ガス事故防止のために

機器をご使用の際には



使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全 燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、 窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して 一酸化炭素中毒の原因になります。





調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。過熱・異常燃焼による機器焼損や衣類などが落下して火災の原因になります。



△注意 火災予防のために

機器をご使用の際には



使用するバーナーの点火/消火ボタンを確認して操作する

間違って操作すると、別のバーナーが点火して、 火災や思わぬ事故の原因になります。



点火したときはバーナーが着火した ことを確認する

着火していないと、**火災や一酸化炭素中毒、** 思わぬ事故の原因になります。

グリル部をご使用の際には



魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、**火災の原因になります**。



鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を 焼くと、飛び散った脂に引火して瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う

- ① 点火/消火ボタンを押し、機器のバーナーを消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡する。

手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

▲注意 ガス事故防止のために

設置の際には



冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する 火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

お手入れの際には



バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

▲注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には



点火操作をしても点火しない場合は、 点火/消火ボタンを「消火の状態」にし、 周囲のガスがなくなってから再度点 火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります**。



使用中や使用直後は操作部以外は触 らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります**。

※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意 してください。

コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服がバーナーに触れ ないように注意する

ないように注息するやけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない

グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを閉める

炎や熱で顔や手など、**やけどの原因になります**。

※とくにコンロ調理中は、温度センサーが作動し、自動的に"弱火"⇔"強火"と炎の大きさが変化する場合があるため、やけどをするおそれがあります。

コンロ部をご使用の際には



やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手の焼損の原因になります**。



片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安 定な状態で使用しない

- **定な状態で使用しない** 片手線やフライバンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ
 中国に合われる、取っ手をせって使用する。取っ手をよる機能の前面からはカルされていたう様に向け
- 方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
- ・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。

0

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、 火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

空連租免について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱する。

10


必ずお守りください(安全上の注意) 4

▲注意 やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には

● 使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります**。



使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル 受け皿にたまった脂が高温になっており、や けどの原因になります。また、グリル受け皿 にたまった脂などがこぼれないように注意し てください。

グリル受け皿に水を入れて使用しない この機器はグリル受け皿に水を入れる必要が ないタイプです。水を入れないでください。 グリル機能が正しくはたらかなかったり、調 理物が燃えるなどの原因になります。また、

お湯がこぼれてやけどの原因にもなります。



グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を 加えない

グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因 になります**。



グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない

また、使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけが の原因になります**。



グリル使用中や使用直後は、グリル とびら取っ手以外は触らない グリル受け皿を持つときは、ぬれぶ きんなどで持たない

やけどの原因になります。



グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない 鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。

お手入れの際には



トッププレートは取り外さない

トッププレートを取り外すと、**裏面でけがを する原因になります**。

また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、 **変色したりキズの原因になります**。




お手入れをするときは、機器が十分 冷えてから、手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、**やけどや機** 器の突起物などでけがをする原因になります。



でとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける(42ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒** によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。 また、取り付けの際に衝撃を加えると、トップブレートにキズが つくおそれがあります。




⚠注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には



トッププレートに直接高温の鍋など をのせない

トッププレートの変色や損傷の原因になります。





エアコン、扇風機の風などがコンロの炎 にあたらないように配慮して使用する

温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制御するため、風があたると温度センサーが正しくはたらかない場合があり、火が途中で消えたり機器損傷の原因になります。



ごとくを外して直接コンロに鍋を置 いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



グリルとびらを開けたままグリルを 使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グ リルとびらが開いた状態では使用しないでく ださい。

機器上部が変色したり、ワークトップを焦が す原因になります。

お手入れの際には



バーナーキャップは正しく取り付ける(41ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞろいや逆火で 不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。

機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。

・誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなるおそれがあります。



△注意 お子さまに対する注意



小さなお子さまだけで使用させない

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。(16ページ)

▲注意 正常な動作のために




温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する

温度センサーのお手入れはこまめに 行う(41ページ)

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、<mark>調理油が発火する場合があります</mark>。また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。

密着しない場合、点検・修理を依頼してください。





温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理** 油が発火する場合があります。



 $|\omega\omega \omega$

תתתת

必ずお守りください(安全上の注意) (5)

お願い

機器について

- ■この製品は家庭用です。業務用のような使いかたを すると、機器の寿命が著しく短くなります。この場 合の修理は保証期間内でも有料となります。
- ■長期間使用しない場合は・・・
- ガス栓を閉じてください。
- 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らない ようにビニールなどをかけてください。
- 再使用時は、完全に取り外してください。 ・乾電池を電池ケースより抜いてください。
- 乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- ■機器を廃棄する場合は・・・
 - 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処 理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の 処理をする場合、乾電池を使用している機器は、 乾電池を取り外してから正規の処理を行ってくだ さい。

お手入れについて

■機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水 をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。 また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合 もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。 機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

グリルのご使用について

■連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火して

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止 センサー(46ページ)がはたらいて、焼き上がる前に 消火する場合があります。

■魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を 約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消

グリル過熱防止センサー(46ページ)がはたらいて、 消火する場合があります。

■冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でし ばらくおいてから焼いてください。 また、冷凍された魚などは、しっかりと解凍してか

ら焼いてください。

中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくな い場合や、生焼け状態になる場合があります。

機器のご使用について

- ■使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認 してください。
- ■トッププレートトで、鍋などをすべらせたりしない。 トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- ■機器の下にオーブンを設置して使用している場合、 オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでく

やけどや過熱による変形などの原因になります。

■トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHク ッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使 わないでください。

磁力線により、機器が故障する原因になります。

コンロのご使用について

- ■鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため 300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。 とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意
- ■弱火のときは炎が見えにくい場合があります。 消し忘れに注意してください。
- ■調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してか らのせかえてください。

火を消さずに作業をすると、やけどの原因になります。 また、鍋をのせかえたりコンロから鍋を外されてい る時間が長く続くと、弱火になったり、自動消火し たり、温度センサーが正しくはたらかない場合があ

■コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャ ビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉し てください。

キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により 発生した風で、コンロの火が消える場合があります。

■強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっ つくことがあります。

鍋を動かすときは注意してください。

■煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってく

機器の内部に煮汁が浸入すると、<mark>故障の原因になり</mark> ます。また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放 置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、 機器焼損の原因になります。

周囲の防火措置(機器の設置)について

■機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に依頼 し安全な位置に正しく設置してください。


防火上の離隔距離


◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な 場所かまたは、防火上有効な間隔を確保するこ とができる場所に設置してください。

周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保さ れていることを確認する 必まする 離隔距離が少ないと、**火災の原因になります**。

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、下 表に基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合





- ※()内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、 防熱板を取り付けたときの寸法です。
- ※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
- ※2 不燃材料がない場合は80cm以上。

60cm幅タイプ: 15cm以上 75cm幅タイプ: 7.5cm以上



○離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。



防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する 防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って 正しく取り付ける。

防熱板を取り付けないと、火災の原因になります。

- 防熱板は60cm幅タイプは4種類、75cm 幅タイプは5種類用意しています。
- 用途に適した防熱板を選んでいただき、 正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同こんさ れている「取付説明書」をご覧ください。

幅(mm)

備考

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。



0	3 2	4	⑤ パックガード
※イラス1	はイメージ図	 ਣ ਰ .	(ワークトップの 後部に立ち上が りがある場合

DP 0128 590 共用 LP 0130 600 60cm幅タイプE 590 750 75cm幅タイプ用 LP 0131 DP 0129 550 900 共用 LP 0117 550 150 75cm幅タイプ用 DP 0101 600 60cm幅タイプ用 90 DP 0104 750 75cm幅タイプ用

高さ(mm)

コード番号

 \blacksquare

Ó

コンロを使う準備

鍋の選びかた

		炒めもの	温調機能		
鍋などの種類	煮 も のな ど	揚げものなど (※5 油の量:200mL以上)	揚げもの (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)	湯わかし 『デ23』 (*の量:500mL ~2000mL)	炊飯 『ごう25 (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	0	0	0	○ **2	深めのもの
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋	0	0	0	○ *2	○ ※4 深めのもの
ステンレス (薄手: 鍋底厚み2mm未満)の鍋	O #3	×	×	O **2	○ **3 深めのもの
無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋)	O *1	0	×	O *2	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライバン	0	0	○ *6	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	O *1	×	×	×	×
やかん	_	_	_	O *2	_


- ○: 適しています。 ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:途中消火したり、焦げつく場合があります。

高火力コンロは、センサー解除モード(18ページ)にすると途中消火せず使用できます。 (焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)

- ※2:必ずふたをしてください。
- ※3:焦げつきがきつくなります。
- ※4:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※5:揚げものの場合の油の量を示します。
- ※6:中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

お願い

- 中華鍋を使うときは、
- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。 ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。




1 ガス栓を全開にする

② ごとく中央に鍋やフライパン などを置く

> ・点火前に温度センサーが鍋底に密着している ことを確認してください。





ロックつまみ

「ロック機能)

...

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火/消火ボタンごとにロックすることができます。

◇点火/消火ボタンが「消火の状態」のときにロック つまみを動かすことができます。

※ロックつまみを左にするとロック状態になります。 ロックつまみを右にするとロックが解除できます。





15

コンロの使いかた




右コンロ

02000おかゆ 01800ごはん

01600自動海火

一十 ダイマー 揚げ 炊飯

O自動道火





センサー解除キー

調理をするときのお願い

▲注意

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めた りするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる

必ずする 強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により、 突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります**。 (とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。) ※突沸現象については、10ページを参照してください。

◇炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど) をする場合は、1分程度予熱する。

- ・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火 になったり消火する場合があります。
- ◇きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、高火力コンロのセンサー解除モードで調理する。 ・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。
- ◇揚げものは標準コンロの揚げものモードで調理する。
- ・揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で 自動消火することがあります。

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

1 点火



・火力調節つまみが弱火側(左側)にある

場合、つまみは強火側(右側)に動きます。 高火力コンロは安全のため、火力を 少し弱くして中火点火にしています。 つまみが強火(右側)にある場合も中 火点火にしています。

2 火力調節





点火後約30分毎にブザー音 『ピピピッ』で使用中である ことをお知らせします。

3 消火







120分間連続使用すると、消し忘れ消火機 能がはたらき自動消火します。 コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更 することができます。(54ページ) 自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタ ンを「消火の状態」に戻してください。 点火/消火ボタン戻し忘れると、5分おき にブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗 が早くなります

\LLL.\/

直火料理(あぶりもの)、いりもの料理、炒めものをしたいときは(高火カコンロのみ)

◇直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除 モードにしてください。

センサー解除モードとは

すべての安全機能が解除されるわけではありません。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に 火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがありますが、機器の故障ではありません。

- 安全機能(焦げつき自動消火機能・天ぷら沖渦熱防止機能;45~46ページ)を一時的に作動させ ない(解除する)モードです。
- 直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などに、 センサー解除モードをお使いください。
- ・高火力コンロ点火後、🕍 🖏 を3秒以上押してください。

※消火するか、再度 🕅 を押すと、センサー解除が取り消されます。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間(54ページ)により、連続使用可能時間は異なります。




センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない


センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、 調理油が過熱され、発火し、火災の原因になります。


_

タイマーモード




◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。





タイマー作動中に (ダマ) を押すと、タイマー表示とランブが消え、タイマーモードが取り消されます。



※タイマーモードを取り消しても消火しません。

4 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻す

ブザー音『ピー』とタイマー表示とランプ

の点滅でお知らせしたあと、消灯します。




消火の状態

点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分 おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

_

揚げものモード



(揚げもののコツ

 \blacksquare

N

◇油の飛び散りやすい材料は下ごしらえをする。 (水分や空気は、加熱されると膨脹して破裂するため。)




- ◇複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理する。 (温度を下げるのに時間がかかるため。)
- ◇一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にする。

(焼きものにも便利)

◇ハンバーグやギョーザ、 ホットケーキなど焦げ つきやすい焼きものも、 揚げものモードの温度 調節を使えば簡単。 ほどよい焦げ色に焼き

あげます。

温度設定のめやす



ご注意

- ◇油の温度は天ぷら用鉄製鍋を基準 に設定しています。鍋の種類・材質・ 大きさや厚み、油量などにより、 設定温度と異なったり温度変化が 大きくなることがあります。
- ◇油の温度が高い状態で温度設定し たり途中で油を足すと、設定温度 と油の温度がずれることがあります。
- ◇設定温度になっても調理物を入れ ないと、設定温度より調理油の温 度が上昇することがあります。
- ◇焼きものの焦げの程度はフライパ ンの大きさ、材質、調理内容によ って異なります。

พพพพ

ರಾರುಗು


 $\omega\omega\omega\omega$

8800

תתתת

 $\overline{}$


湯わかしモード



◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火した

ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火したりします。また、お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。

- ※やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。
- 一温度センサーが正しくはたらくために次のことを守ってください一
- ◇やかんや鍋のふたの開閉はしない
- ◇やかんや鍋を動かさない
- ◇水をかき混ぜない
- ◇途中で水を入れたり具を入れない
- ◇途中で火力を変えない



自動消火

お知らせし、ランプが消灯します。

◇お湯がわくと自動的に消火するとともに、ブザー音『ピー』で

❸点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻す

点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分

おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消

耗が早くなります。

תתתת

炊飯モード 下準備

1 お米を正確にはかる

・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を 正しくはかる。

例) 180mLの計量カップ



すり切りいっぱいで、 お米1合です。

お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- 一度目のとぎ水はすぐに流す。
- ※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
- ・「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返し洗う。
- ※といだあとのお米は、よく水を切ってください。
- ※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。
- ※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくでき ない場合があります。

お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

[ごはん]

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合 (750g)(900mL)	約1100mL

- ※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水 の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせ て炊いてください。
- ※炊き上がりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などに よって異なりますので、お好みに応じて工夫してお使 いください。

[おかゆ]

お米の量	水の量
0.5合 (75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間


- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。
- ※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。 砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1~2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- 十分に水に浸す。
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。
- ※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
- ※温度センサーの上面や、鍋底に異物が ないことを確認し、鍋底の中心が温度 センサーに密着するように正しくセッ トしてください。




炊飯モードに適した鍋

・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

炊飯専用鍋も別売しています。

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に お問い合わせください。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。




※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質・ 形状によっては焦げつきや、ふきこぼれ など、うまく炊けない場合があります。 このような場合は、別売の炊飯専用鍋を 使用してください。

	炊飯モードに適した鍋	炊飯モード (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
	炊飯専用鍋(別売)	0
)	アルミ製の鍋・文化鍋	() 深めのもの
	ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋	○ ※1 深めのもの
	ステンレス (薄手: 鍋底厚み2mm未満)の鍋	○ ※2 深めのもの
	無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋)	×
	土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	×

- (): 適しています。
- ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。 ※2:焦げつきがきつくなります。


 $\overline{}$

炊飯モード



(J

グリルを使う準備




1 ガス枠を全開にする

調理物を入れて、 グリルとびらを閉める

点火/消火ボタン

(16ページ)



▲注意

グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを 閉める

必ずする 炎や熱で、やけどのおそれがあります。

初めてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼 きしてください。(煙やにおいが出ることがありますが、問題ありません。)

※空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に火力を弱めたり、消火する 場合があります。(タイマー表示部[02]点滅表示)

消火した場合は、 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
- ※しっかりと解凍していないと時間がかかり、安全機 能がはたらくことがあります。
- 冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
- 生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
- みそ漬けや、かす漬けの魚は、 みそやかすをよくふき取る。

魚以外の下ごしらえ

- なすや、ししとうなどの野菜は、表面 に切り目を入れる。
- 鶏肉など、脂の多い食材は、フォーク などで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。



塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度) が必要です。

塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなり ます。身の厚いところには厚く、薄いところには 薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い 背の青い魚は、多めに塩をして、 おき時間は長めにする。
- 自身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短め にする。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩を する。


姿焼きなどの場合

尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。 また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。



魚を焼くときは

- グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
- 魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
- 魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
- 魚を3尾以上焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
- ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。



魚を取るときのコツ

はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に 付着した魚がはがしやすくなります。



▲注意



調理物を取るときなどは、グリル部周辺に触れない

とくにグリルとびらなどが熱くなっており、やけどの原因になります。

29

30

תתתת

 $\omega\omega\omega\omega$


グリルの使いかた:マニュアルグリル






基本操作 (グリル)

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



途中で消火したい場合

点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押して手を離す。



点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分 おきにブザー音[ビー]でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

マー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマ

一表示部が消灯します。

消火の状態

点火/消火ボタンを

「消火の状態」に戻す

グリルタイマーについて

◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

・グリル庫内の温度に応じて、タイマー設定6~9分を自動的に設定します。

※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、タイマー表示がすぐに変わる場合があります。

グリルタイマ-

-+

で注音

- ・連続焼きなどでグリル庫内が高温になると、安全のため自動的に火力を弱めたり、消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合(タイマー表示部「O2」点滅表示)は、しばらく(約3分) 待ってから再度点火してください。
- 脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
- グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
- ・干物や脂分の多い魚(にしん・塩さばなど)は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。(調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。)また、小魚の干物(めざし・うるめなど)の焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)焼きすぎに注意してください。焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼焼の原因になります。

▲警告

0

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を「弱」にして焼く ようにする

グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

▲注意



焼きすぎに注意する

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった 脂に引火した場合は、すぐに点火/消火ボタンを押して消火してください。

コツ

- ◇形くずれを防止するには・・・
 - ・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
 - ・予熱後―旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを 設定してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

オートグリルモード





▲注意



- ・魚などの焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(31ページ)で焼く その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
- 焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- ・みりん干し・めざし・市販のみりんづけ・うるめいわしの丸干し・身欠きにしんは、マニュアルグリルで焼き、オートグリルモードを使用しない 発火のおそれがあります。

お願い

- ◇機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。
- ・オートメニューは魚専用です。魚以外は、マニュアルグリルで焼いてください。
- ・予熱しないで使用してください。
- ・オートグリル使用中は、グリルとびらを開けないでください。
- 種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- ◇連続して調理するときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受け付けない場合があります。
- しばらく待ってから使用してください。
- ※すぐに使用したい場合は、マニュアルグリル(31ページ)で使用してください。
- ◇調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。
- 余熱で焦げることがあります。



基本操作

(グリル)

② メニューを ③ 焼き加減を設定する 設定する



<mark>オート</mark> を押す毎に切り替わります。



- ・オートメニューキーを押すと、手動時の時間点滅 表示が消え、ドット(点)『.』表示が点滅します。
- ※点火後、20秒以内にオートメニューキーを押してください。20秒を超えるとブザー音『ピーピーピー』となり、操作を受け付けません。

点火すると機器が調理時間を予測し、時間(分)が表示されるまで、グリルタイマー表示のドットが点滅します。

※自動機能のためグリルタイマー時間の 変更はできません。



自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマー表示部が消灯します。

4 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分 おきにブザー音[ピー]でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

オートグリルモードの取り消し

点火/消火ボタンを止 まるまでいっぱいに押 して手を離す。

取り消し後に再び調理 する場合は、マニュア ルグリル(31ページ)で 行ってください。



消火の状態

36

オートグリルモード

◆魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。

オートメニュー	焼き加減 弱 め	焼き加減 標 準	焼き加減 強 め	魚の置きかた	ポイント
姿焼	★さんま 1~5尾(1尾 180g以下)	★さんま 1~5尾(1尾 180g以上) ★あじ 1~5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	★あじ 1~5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)	↑ I 尾の場合	 ◇尾・ヒレをきれいに焼く アルミはく・多めに塩をつける・アルミはくで包む ◇火通りをよくする・皮面に切り込みを入れる ◇みそ漬け・照り焼きをきれいに焼く・表面のみそ漬けタレを十分にふき取り、焼き加減を弱めで調理する
切身	ぶり照り焼き 1~6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~6切(1切 80g程度) 鮭切身 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~2切(1切 150g程度) 太刀魚 1~6切(1切 80g程度)	◆皮面を上向きに 身の厚い部分を奥に置く 小さい切身は、身の薄い 部分を外側にして左右ど ちらかに置く	お願い ◇厚みのある魚など (切身 2.5cm、 姿 4cmを超えるもの)は中まで火が 通りにくいので、マニュアルグリル (31ページ)で様子を見ながら焼い てください
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1〜2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1~4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1~2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1~2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1〜2枚(1枚 180g以上)	◇頭を奥に	◇干物は乾燥しているほど焼けやすく なっています◇脂のりがよい場合は焦げやすくなり ます


^{★:}さんま、あじを5尾焼くと、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。 1~4尾で焼くことをおすすめします。

レンジフードファン連動機能の使いかた

必ず専用のフード連動用リモコンを使用してください。

※指定以外のレンジフードファンでは連動しません。この機器には、フード連動用リモコンが付属されていま せん。フード連動用リモコンを別売しています。


お問い合わせ、お求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせ




ご注意

◎下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意する。

- ・赤外線発信部の近くに立ちすぎている。
- 前かがみで操作し、手や顔で信号がさえぎられている。 機器の横に立って操作している。
- ・テレビ・エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
- 機器の赤外線発信部やレンジフードファン側の赤外線 受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
- 赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服 など)を着て操作している。
- レンジフードファンの受光部に太陽光が当たったり、





頭や手でさえぎらない

お願い

- ・点火/消火はカウンターから約20~40cm離れ、機器の正 面に立って操作してください。
- ・レンジフードファンに関する取扱注意および使いかたは、 レンジフードファンの取扱説明書をよくお読みください。



離れて操作しない

◆レンジフードファン連動機能とは

・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線信号が、機器を操作する人に反射し、 レンジフードファン側で受信し、レンジフードファンを自動的に運転/停止させるものです。

手動運転の場合

人





切心

・レンジフードファン

・約3分後に停止する。

・常時換気に移行する。

場合があります。

の種類により、

・すぐ停止する。















「照明」を押す毎に切り替わります。 "点灯" ➡"消灯"

自動運転の場合


・コンロまたはグリルの点火/消火操作をすることで、自動的にレンジフードファンが運転します。※イラストはコンロの場合

運転(点火)










必ず点火操作後(約5秒以内)にレンジフードファ ンが運転していることを確認してください。 風量切り替えは手動で行ってください。

停止(消火)



・レンジフードファンが停止または、常時換気となります。

- レンジフードファンは消火操作から約3分後に自動停止ま たは、常時換気となります。(レンジフードのタイプにより、 常時換気のない場合があります。詳細についてはレンジス ードファンの取扱説明書を参照してください。)
- 消火操作を行っても他のコンロやグリルなどを使用中の場 合、レンジフードファンは停止しません。
- ※自動消火時(立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマ 一作動時など)にはレンジフードファンは自動停止しません。 機器の消火操作またはフード連動用リモコンの"切"キーを 押してください。

レンジフードファン連動機能をOFF(ON)にする場合

機器のフード連動用リモコン(右)の操作部で 🔊 🗤 を3秒以上同時に押す。

レンジフードファン連動機能をOFFにするとレンジフードの照明が点灯時は消灯に、消灯時は点灯に自動で 切り替わります。

レンジフードファン連動機能をONにした場合も同じです。

※乾電池を抜いたりしたとき、上記設定が解除になりレンジフードファン連動機能がONの状態に戻ります。

 $\omega\omega\omega\omega$

00000

תתתת

_

雷池交換

右パネル下面の上部を押し操作部を開ける。



カパネル下面

操作部のふたの左右側面の凹部に指を引 っかけて、矢印の方向に開ける。

※操作部のふたは約90°まで開きます。それ以上 は無理に開かないでください。ふたが外れ落ち る原因になります。もし外れた場合は、下記の 「操作部のふたが外れた場合の取り付け方法」 を参照してください。



出す。

Ń

操作部のふた

雷池ケースの下部に指を引っかけて、引き

※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き 出してください。強くひきだしますと、破損 の原因になります。

※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる 仕様になっています。








▲注意

| 乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない 乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、 **目などに入ると大変危険です**。

アルカリ乾電池(単1形:2個)の⊕⊝ を確かめ、電池ケースに組み込む。

※乾電池の挿入方向を間違えないようにしてくだ さい。また、新しい乾電池と古い乾電池または、 種類の違う乾雷池を混ぜて使用しないでください。 乾電池の寿命が短くなります。



電池ケースを奥まで押し込む。








操作部のふたを元どおり確実に閉める。



◆操作部のふたが外れた場合の取り付け方法

操作部のふたを水平に、ツメ部(3ヶ所)を本体軸部 に当て(バネ先端が操作部のふたの凸部にのらない) ようしてください。)、少し斜めにしてからパチン と音がするまではめ込んでください。



バネ先端 操作部のふたの凸部

操作部のふた 本体軸部

お願い

39

◇乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合、電池交換サインは点灯しません。 ◇乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。

アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)めやすは約1年です。 ◇アルカリ乾電池(単1形:2個)でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。

◇未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サイン が点灯する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により寿命が短 くなっている場合があります。


◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。

お手入れ<その前に> ○お手入れは、「機器が冷えていることを確認」 「ガス栓を閉める」

『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』 [手袋をする]



- ・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する やけどや機器の角などでけがをする原因になります
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
- ・バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る
- 水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。
- ・バーナーキャップを正しく取り付ける
- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃 焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。
- ・ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける
- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全 燃焼・変形の原因になります。



お願い

- ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。 煮こぼれをした場合は、その都度お手入れしてください。
- 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。 とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- バーナーキャップ・ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気ロカバー・グリル部品(グリルとびら、グリ ル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

_

お手入れ<コンロ部>

○お手入れは、「機器が冷えていることを確認」

「ガス栓を閉める」

『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』 『手袋をする』

トッププレート

- 台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布など のやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残 | らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※硬いお手入れ道具(40ページ参照)を使用すると塗 装のはがれ、キズなどの原因になります。

取れにくい汚れのとき

- メラニン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラ ップにクリームクレンザー(表面印刷がうすくなるた め、常用はしないでください)をつけてこすり、ふき 取ってください。
- ※バーナーリングカバー・バーナーリング・バーナー 本体にクリームクレンザーがかかると、塗装のはがれ、 色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。





機器表面・操作部

乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

- 台所用中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、洗剤や水分が残 らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面 の塗装がはがれても使用上問題はありません。



※点火プラグ・立消え安全装置・温度センサーにキズ

※温度センサーは軽い力で、上下にスムーズに動くこ

や衝撃をあたえないようにしてください。

バーナー部

バーナーキャップ・バーナーリング 点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

立消え安全装置 温度センサー

とを確認してください。

台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れ 煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取ってください。 をふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、 ※洗剤などは使用しないでください。 乾いた布で再度ふき取ってください

※硬いお手入れ道具(40ページ参照)を使用すると 塗装のはがれ、キズなどの原因になります。

目づまりしたときは

- 凹部などは、やわらかい 歯ブラシなどでお手入れ してください。
- こびり付いた汚れは、つ まようじなどで汚れを取 り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、不完 全燃焼や点火不良の原因 になります。





バーナーリング

取り付けかた

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。 ※点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。

▲注意

バーナーキャップは正しく取り付ける

パーナーキャッノは止しへ取っしても 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、 ・点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞろいや

- 逆火で不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になり
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- 誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなるおそれがあります。



上下にスムーズに

動くことを確認

※高火力コンロ用は、バーナー キャップに「H」マークを表示 しています。

- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー

ごとく・グリル排気口カバー

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分 が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残ら ないよう、乾いた布でふき取ってください。

取れにくい汚れのとき

- 煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります。 水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口力 バーを入れ、約30分加熱し、そのあと水洗いして、 水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。 ※煮洗いしたごとくやグリル排気口力バーを取り出す ときは、やけどなどに注意してください。

バーナーリングカバー

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分 が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残ら ないよう、乾いた布でふき取ってください。
- ※こびり付いた汚れ(炭化物)を硬いお手入れ道具や研磨剤入り洗剤など(40ペ ージ)でこすると、塗装のはがれ、変色、光沢がなくなるおそれがあり、表面 に発生するキズの原因になります。
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取り付けかた グリル排気口カバー

グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

バーナーリングカバー

・バーナーリングカバーのママークを手前にし、欠き 部前後2ヶ所をバーナーリングの凹部前後2ヶ所に入 れて、正しく取り付けてください。

ごとく

・ごとくは内側の凸部2ヶ所を、バーナーリングカバーの 欠き部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

※バーナーキャップの取り付け方法は、41ページ(**バ ーナー部** 取り付けかた)を参照してください。

※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。

八部: バーナーリングカバー 欠き部 バーナーキャップ バーナーリング 凹部

▲注意

ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全 燃焼・変形の原因になります。

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。

※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。 (新しいごとくと交換してください。)

フード連動用リモコンのお手入れ

- 水や中性洗剤を含ませた布などの、やわらかい物でお手入れをしてください。
- ※金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉などの固いものや、台所用中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナーや漂 白剤などのアルカリ性洗剤は、キズやシミ・変色・はがれの原因となりますので、使用しないでください。
- ※赤外線発信部(37ページ)にキズがついたり、油汚れを放置するとレンジフードファンが連動しない場合があります。

41

 \blacksquare

לט

 $\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}\overline{\omega}$

תתתת

JAR JAL JAR JAL

 $\omega\omega\omega\omega$

お手入れ〈グリル部〉

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』

『ガス栓を閉める』

「点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』

『手袋をする』

取り外しかた

スライド枠は取り外せません


グリル焼網・グリル受け皿

- ・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
- ・グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取り外す。
- ※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、スライド枠が熱くなっていますので注意してください。
- ※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。



グリルとびら


- ・スライド枠とグリルとびらを固定している止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。
- ※グリル焼網をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。
- ※スライド枠は取り外せません。



サイドカバー

ĊŻ

- ・手前のフックからサイドカバーを取り外す。
- ※サイドカバーは、(左)(右)があります。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右) も同様に取り外してください。



^てグリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠・グリル庫内

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- **汚れたまま放置したり、使用すると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)、クリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因となったり、発火することがあります。

グリル庫内(側部・底部)

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗 グリル過熱筋止センサー剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。

変色・変質・さび・割れの原因になります。

※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と点火ブラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてあるので触らないでください。


正しくはたらかなくなるおそれがあります。



- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。


サイドカバー

- ①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。②手前のフックに穴部を引っかける。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してく ださい。
- 指かかりのある手前側に左または右と表示しています。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右) も同様に取り付けてください。




グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠 の凸部を差し込む。
- ②左右2ケ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。




グリル受け皿

- ・スライド枠の凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入 るように置く。
- ** **"手前"** と表示している方をグリルとびら側にしてく ださい。



グリル焼網

- ・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を 差し込む。
- ** "手前" と表示している方をグリルとびら側にしてく ださい。



グリルとびらが閉まりにくい場合は、サイドカバー、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。再度きっちりと取り付けてください。

安全機能

- ・使用中に自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
- ※乾雷池の消耗が早くなります。
- ・お知らせ表示は53ページを参照してください。

立消え安全装置


◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

(完全にガスが止まるまで数秒かかります。)

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついた ときは、きれいにふき取ってください。 また、立消え安全装置に硬いものをぶつけ ないでください。

(点火不良の原因になります。)



消し忘れ消火機能

(コンロ/グリル)

〈コンロ〉 〈古小体 約120公(京)

◇点火後、約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)経過すると自動的にガスを止め、消火します。

※高火力コンロは、センサー解除モード使用時、約60分(高温で自動的に火力調節 している場合は約30分)で自動的にガスを止め、消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(54ページ)

〈グリル〉

◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。

点火/消火ボタン 戻し忘れブザー

(コンロ/グリル)

◇タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

乾電池が消耗するので、すぐに点火/消火ボタンを戻してください。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

天ぷら油過熱防止機能

(コンロ)

◇油温が約250℃になると強火⇔弱火をくり返し、この状態が約30分続くと、自動的にガスを止め、消火します。

それ以上に温度が高くなると、約30分を経過する前に自動的にガスを止め、消火します。

※後コンロは、約250℃で自動的にガスを止め、消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

※センサー解除モードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。

▲警告



センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしないセンサー解除モードでは、王がら沖海熱防止機能の治りと見て対するとなった。

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、火災の原因になります。

注意



天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する

やけどやけがの原因になります。

焦げつき自動消火 機能

(コンロ)

- ◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。
- ・焦げの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。
- ※センサー解除モードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。

グリル過熱防止 センサー

(グリル)

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高くなった場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、ガスを止め、消火します。

▲注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルと びらガラスの温度が相当高くなっているため注意する

やけどやけがの原因になります。

Q&A(よくあるご質問) 1

コンロ

ご質問の内容		詳細の 番号	ご質問の回答	ご確認していただく ページ	
センサー解除をしているのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする		_	・温度センサーや鍋などの異常過熱を防止する ために、温度センサーの温度が上がりすぎる と自動的に火力を調節したり、ガスを止め、 消火したりすることがあるためです。	_	
		00 34 56	・鍋の形状や材質が適していますか? ・鍋底が温度センサーと密着していますか? ・鍋底や温度センサーが汚れていませんか?	15 4 · 7	
		00 34 6	・油の量は適切ですか? 油量500mL~1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度 が設定温度より高めになったり低めになった りする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	15 · 21 · 22	
		03	・温度センサーが高温になっていませんか? 安全装置がはたらいて消火した場合、温度セ ンサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消 火します。	45	
コンロ使用時の現象		06	・焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラ メル・みそなどの水分が少ない料理は焦げや すくなります。弱火でときどきかき混ぜなが ら調理してください。	-	
① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない			・鍋底が焦げついて消火していませんか? 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火 機能がはたらいて、自動的に消火します。	46	
③ 点火してもすぐ消える		0	・コンロタイマーが終了していませんか? 再度点火してください。	20	
④ 自動で火力が変わる⑤ 鍋底がひどく焦げついて消火する⑥ 揚げものがうまくできない			・長時間使用していませんか? コンロは、点火後約120分(高温で自動的に 火力調節している場合は約30分)で自動消火 し、消し忘れを防ぎます。	45	
					- 弱火の状態で機器下のキャビネットとびらを はやく開閉していませんか? また、グリルとびらをはやく開閉していませ んか? はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。
		3	・冷凍食品や冷凍した調理物をそのまま調理していませんか?解凍してから調理してください。	_	
		4	・鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火⇔強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。	45	
			弱火になると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。 (高火カコンロのみ)	18	

	ご質問の内容		詳細の 番号	ご質問の回答	ご確認していただく ページ
	点火すると他のバーナーもスパー ク(パチパチ)する		-	・1ヶ所の点火操作ですべてのパーナーがスパークします。 異常ではありません。	-
ı	点火/消火ボタンから手を放して もスパーク(パチパチ)する		-	・楽々点火方式で点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	_
				・炊飯に適した鍋を使用していますか?	15 · 26
				・鍋底が温度センサーと密着していますか?	4 · 7 · 26
			00	・炊飯量は適切ですか?ごはん1~5合、おかゆ0.5~1合が適切です。	25
			34	・お米の量や水量を正しく計量していますか?	25
	炊飯モードで上手に炊飯が			・火力を炊飯位置に正しく調節していますか? 火力が炊飯位置より強火側の場合、ごはんが かために、弱火側の場合、やわらかめになり ます。	28
	できない			・よく洗米していますか?	25 · 26
	ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった		02 4	・無洗米を使用していませんか? 1〜2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、 必ず浸しおきをして炊飯してください。	26
			23	・銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのか たさや粘り、食味が変わります。	_
1				・浸しおき時間は十分ですか?	25 · 26
,			2	・炊飯途中にふたを開けていませんか?	27
				・炊き上がったあと、約10分むらしていますか?	27 · 28
			3	· むらしたあと、ごはんをかき混ぜていますか?	28
			4	炊きこみごはんではありませんか?白米にくらべ焦げやすくなります。	25
l			6	・もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合が、焦げつきが強くなったり、 芯が残る場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様 子を見ながら弱火で炊いてください。)	27 · 28
]		・湯わかしに適した鍋を使用していますか?	15 · 23
			02	・鍋底が温度センサーと密着していますか?	4 · 7
	湯わかしモード使用時の現象		3	・水の量は適切ですか?水量500mL~2000mLが適切です。	15 · 23
	ご質問の詳細 ① お湯がぬるい ② お知らせが遅い		00	・お湯(70℃以上)を湯わかしモードでわかし ていませんか?お湯から湯わかしモードを使 用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火 になるまで時間を要する場合や、ふっとうす る前に消火する場合があります。	
	③ ふきこぼれる		0	・火力を弱火にしていませんか? 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に 保温になったり、消火したりします。	23
			0	・加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、 水をかき混ぜたりしていませんか?	

Q&A(よくあるご質問) 2

	ご質問の内容		詳細の 番号	ご質問の回答	ご確認していただく ページ		
			23 40	・グリルとびらは確実に閉まっていますか?	_		
					00	・焼き加減の設定、魚などの調理物の置きかた は合っていますか?	30 · 35 · 36
			3	・食材にあった火力にしていますか?	31 · 32		
			23	グリル排気口カバーは付いていますか?グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	42		
			0	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いていますか?	30 · 36		
	グリル使用時の現象		0	・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などを焼いていませんか?完全に解凍していますか?	13 · 30		
	ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ オートメニューを受け付けない ⑥ 火力が変わる ⑦ 調理中に消火する			・脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、 排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	32		
グ			4	・初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためです。 異常ではありません。	29		
リル			6	・連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなっていませんか? グリル庫内の温度が高すざると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、週熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。 グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	33		
			6	・オートグリルモード使用時は、火力を自動的 に切り替えます。異常ではありません。	_		
				グリルタイマーが終了していませんか? 再度点火してください。	32		
			Ø	・連続焼きなどでグリル庫内が高温になっていませんか? グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	32 · 46		
	点火すると他のバーナーもスパー ク(パチパチ)する		_	・1ヶ所の点火操作ですべてのパーナーがスパークします。 異常ではありません。	_		
	点火/消火ボタンから手を放して もスパーク(パチパチ)する		_	 ・楽々点火方式で点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。 	-		

	ご質問の内容		番号	ご質問の回答	ページ	
	使用中、消火後に音がする で質問の詳細		1	・点火/消火ボタンを戻し忘れていませんか?タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音[ビー]でお知らせします。乾電池が消耗するので、すぐに点火/消火ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。	-	
音	① 消火後に「ビー」とブザー音がする② 「ボン」と音がする③ 「カチッ」と音がする		0	・バーナーキャップを正しく取り付けていますか? コンロバーナー使用後の「ポン」という火の消 えたときの音です。 異常ではありません。 バーナーキャップが正しく取り付けされてい ないと上記のような音がする場合があります。	41	
	④ キシミ音がする ⑤ 「シャー」と音がする		3	・火力を切り替える動作音です。 異常ではありません。		
	⑥ 点火初期に「ポッポッ」と音がする		4	・点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱 や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起 こる音です。異常ではありません。		
			6	・コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音です。 異常ではありません。	_	
			6	・機器が冷えている状態で点火するとしばらく 「ポッポッ」と音のする場合があります。 異常ではありません。 機器が温まると音はなくなります。	-	
	使用時に『ピー』というブザー音	1 [・乾雷池が消耗していて、機器を作動させる電		
そ	とともに、電池交換サインが点 滅する		-	圧がなくなったためです。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換 してください。	39	
の他	乾電池を交換しても電池交換サ インが点滅する		-	・乾電池に記載されている使用期間を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消 耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単 1形:2個)に交換してください。	39	

故障かな?と思ったら

こんなときは	詳細の 番号	確認してください	ご確認していただく ページ
	n@	・電池交換サインが点滅していませんか?乾電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなくなったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	39
	34	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?	12 · 41
		・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか?	18 · 32
Estat term		アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	7
点火しない	00	・バーナーの炎口がつまっていませんか? 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	41
① 点火しない		・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。	-
② 点火しにくい		・ガス栓を全開にしていますか?	16 · 29
③ スパークしない ④ 点火してもすぐ消える	02	・ガス配管に空気が残っていませんか? (長期間使用していなかったり、朝一番など)点火操作 を繰り返してください。	_
		・鍋底のへこみが大きな(約4mm以上)鍋を使用していませんか? 温度センサーが正しく密着していません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	4 · 7
	03	・ロックを解除していますか?	16
	(4)	・温度センサーが高温になっていませんか? 安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温 度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	_

そろ	犬態が	おか	1.15
火ツ1	へぶり	ינו כטי	σ_{σ}

症状の詳細

① 炎が安定しない

② 炎が黄色い、赤い

③ 異常音をたてて燃える、消える

④ 炎が均一でない

⑤ 使用中炎が消える

⑥ 鍋にすすがつく

	反か下かるよく無人してもりへ用人しより。	
02 34	・バーナー炎口がつまっていませんか? 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	41
56	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?	12 · 41
00 34 5	・風が吹き込んでいませんか? 扇風機や冷暖房機器の風があたっていませんか?	9 · 12
24 56	アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	7
	・換気をしていますか?	9
25	 ・火力調節をはやく操作していませんか? はやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。 異常ではありません。ゆっくり操作してください。 	_
	・加湿器を使用していませんか? 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃え て炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	-
0	・コンロとグリルを同時に使用していませんか? グリル使用時にコンロを使用すると焼きものの塩分(ナトリウム) やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤く なります。異常ではありません。	_
	・火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	_

こんなときは	詳細の 番号	確認してください	ご確認していただく ページ
炎の状態がおかしい(続き) 症状の詳細 ⑤ 使用中炎が消える	6	・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか? また、グリルとびらをはやく開閉していませんか? はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	13
すぐに消火しない	-	・バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	-
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる	-	・バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	-
グリル使用中に、魚などの脂の 「パチパチ・ジュージュー」と はねる音がする	_	・魚などに含まれている水分が油と接触して蒸発する音です。 異常ではありません。	-
部品が変色する 症状の詳細	0@ 3	・酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	40
① 表面が変色する② ごとくが変色する	23	・ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。	_
		・ 乾雷池が入っていますか?	_
※レンジフードファンが動作しない	_	・ 換気連動がOFFになっていませんか? 乾電池が消耗していませんか? 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	38 · 39
(赤外線反射方式)		・ 赤外線発信部または受光部が汚れていませんか?	37 · 42
		・赤外線発信部の正面で操作していますか?	37
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?	37
※レンジフードファンが停止しない	_	・消火してから約3分以上たっていませんか? レンジフードファンの種類により、停止方法が異なります。 レンジフードファンの取扱脱明書を参照してください。	38
		・赤外線発信部の正面で操作していますか?	37
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?	37

※別売のフード連動用リモコン使用時。(対応しているレンジフードファンとの組み合わせが必要です。)

次の表示が出たら





◇自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを戻してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。

- ・コンロ消し忘れ消火機能時間:工場出荷時(初期設定)は、「120分」に設定されています。
- ※機器を使用していない状態で操作してください。

◇点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、グリルタイマーの <a>ー・ : ① 3秒以上同時押しを、10秒以内に終了する。

\\ピピピッ//

グリル操作部



3秒以上同時に押す

◇グリルタイマーの □· 士 で、設定時間を切り替える。(10分単位) ※120分・110分・・・30分の時間設定ができます。(初期設定:120分)

例)"号"にすると、コンロ消し忘れ消火機能時間は、90分になります。



・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、センサー解除時の連続使用可能時間は、下表のようになります。

コンロ消し忘れ 消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
センサー解除時 連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

☆
工場出荷時

◇点火/消火ボタンを元に戻すと、表示されている時間に自動設定されます。 (ブザー音:『ピー』)

仕様

600幅ガラストップビルトインコンロ 品名コード トップブレート 前面パネル 型式名 HR-BH3AR-G6BBL/R ブラック ブラック フラック HR-BH3AR-G6SSL/R シルバーミラー シルバー シルバー HR-BH3AR-G6GSL/R シルバーグレー シルバー

750幅ガラストップビルトインコンロ											
品名コード	トッププレート	前面パネル	型式名								
HR-BH3AR-G7BBL/R	ブラック	ブラック									
HR-BH3AR-G7SSL/R	シルバーミラー	シルバー	C3WJ9RJAL/R								
HR-BH3AR-G7GSL/R	シルバーグレー	1 2707(-									

点	火	方	式	連続スパーク点火							
安 全 装 置		置	・立消え安全装置 ・天ぶら油過熱防止機能 ・焦げつき自熱防止機能 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・グリル過熱防止センサー ・グリル消し忘れ消火機能	(全パーナー) } (コンロパーナー) } (グリルパーナー)							
付 属 品			品	・取扱説明書(保証書付) ・設置工事語・事業所一覧 ・アルカリ草	説明書 ・クッキングブック 5電池(単1形:2個)						
タ	イ プ		プ	600幅ガラストップ	750幅ガラストップ						
外	形 寸 法		法	高さ265mm×幅598mm×奥492mm (トッププレート幅592mm)	高さ265mm×幅598mm×奥492mm (トッププレート幅737mm)						
質		量	(本体)	24.5kg	25.5kg						

					1 時間当たりのガス消費量kW								
使	用 ガ ガスグルー		ス		個別ガス		- 会長い時	±2 → +☆ 6±					
使 用			プ	高火力コンロ	標準コンロ	後コンロ	グリル	全点火時 ガス消費量	ガス接続				
都市ガ	13	А		4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	9.77 {8,400kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)				
カス用	12 A			3.90 {3,350kcal/h}	2.79 {2,400kcal/h}			9.10 {7,830kcal/h}	R1/2 (オネジ)				

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

◇「Q&A(よくあるご質問)』「故障かな?と思ったら」「次の表示が出たら」を見て、もう一度確認してください。
◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス事業者または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品 名: ガスビルトインコンロ

2. 品名コード: グリル操作部前面に貼付のシールを参照してください。

(HR-BH3AR-G6BBL • HR-BH3AR-G6BBR • HR-BH3AR-G6SSL • HR-BH3AR-G6SSR) (HR-BH3AR-G6GSL • HR-BH3AR-G6GSR • HR-BH3AR-G7BBL • HR-BH3AR-G7BBR) (HB-BH3AR-G7SL • HB-BH3AR-G7SBR • HB-BH3AR-G7BBL • HB-BH3AR-G7BBR)

(HR-BH3AR-G7SSL・HR-BH3AR-G7GSR・HR-BH3AR-G7GSR)

3. 機器コード: グリル操作部前面に貼付のシールを参照してください。

 $\begin{array}{l} (11\cdot052\cdot02\cdot01252\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01253\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01256\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01257) \\ (11\cdot052\cdot02\cdot01264\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01265\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01268\cdot11\cdot052\cdot02\cdot01269) \end{array}$

 $(11\text{-}052\text{-}02\text{-}01272 \cdot 11\text{-}052\text{-}02\text{-}01273 \cdot 11\text{-}052\text{-}02\text{-}01280 \cdot 11\text{-}052\text{-}02\text{-}01281})$

4. 型 式 名:電池ケースふた内側に貼付の銘板を参照してください。(6ページ)

(C3WJ8RJAL · C3WJ8RJAR · C3WJ9RJAL · C3WJ9RJAR)

5. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

6. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者にお問い合わせください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ◇この機器は13A(12A)・LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の58ページが保証書になっています。

- ◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

◇この製品の補修用性能部品〈機能を維持するための必要な部品〉の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

55

保証書

品名コード HR-BH3AR-G6BBL・HR-BH3AR-G6SSL・HR-BH3AR-G6GSL

HR-BH3AR-G6BBR · HR-BH3AR-G6SSR · HR-BH3AR-G6GSR HR-BH3AR-G7BBL · HR-BH3AR-G7SSL · HR-BH3AR-G7GSL

HR-BH3AR-G7BBR · HR-BH3AR-G7SSR · HR-BH3AR-G7GSR

型 式 名 C3WJ8RJAL·C3WJ8RJAR C3WJ9RJAL · C3WJ9RJAR

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用にな る場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いた
- 3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
- (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
- (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
- 機器を調整、改造された場合の不具合。(但し、当社都合の場合はのぞきます。)
- (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
- 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴 う摩耗等により生じる外観上の現象。
- 強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
- 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
- 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
- 指定規格以外のガスをご使用したことに起因する不具合。
- (10) 本保証書を紛失された場合。
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い 合わせ下さい。

保証履行者: 東京ガス株式会社

₹105-8527

東京都港区海岸1丁目5番20号

〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

■お買い上げおよび販売店

おり	買い	上に	日	平	成	年	月	日		
販	5	ŧ	店						扱	
住			所						者	
電	話	番	号						ΕD	

修理記録

この本体の修理記録は、機器内部に貼付の機器分解シート内に記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
- 2. 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対 するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

57

58

_____ 00000000 0000 $\omega\omega\omega\omega$ ω ω 0

Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä

贾

琺

児

 $\overline{\omega}$ 3AR-G 3AR-G 3AR-G 7766 8888 תהת <u>ôôôô</u>

תתתת

オーブントースターで調理できる市販の冷凍食品(グラタン、ピザ、フライなど)が調理できます。


ビザなど裏面がこげやすい調理物の場合、しわをよせたアルミはくを2枚重ねて下に敷きます。周囲がこげる場合には、アルミはくの端を立てましょう。












バラエティ料理の時間早見表予熱なし

料理名	分 量	火力調節		焼き時間	調理ポイント
村 珪 右	刀里	上火 下火			
焼きナス	ナ ス 4個 2個 (1個 約100g)	強	強	約9分 約7分	ナスは縦方向に5〜6本切り目 を入れ、丸ごと焼き、焼きあ がれば皮をむく。
焼きおにぎり	おにぎり 6個 2個 (1個 約100g)			約10分 約8分	素焼き(約4~6分)後、たれ(6 個分:しょうゆ大2、みりん 小1/2)を塗り、再度4分焼く。
焼き厚揚げ	厚揚げ 8個4個 (1個約80g)	強	弱	約10分 約8分	厚揚げは熱湯をかけ、油抜き してから焼く。
焼き とうもろこし	とうもろこし 3本 2本			約13分 約11分	トウモロコシをアルミホイルで 包み、焼いている途中(6〜7分 経過後)に半回転させて焼く。
焼きもち	も 5 8個 4個 (1個 約50g)	弱	弱	約6分 約5分	焼いてる途中に、もちの位置 を変えて焼く。

・グリル庫内の温度が高くなった場合や約15分以上連続で使用した場合などは、自動的に弱火になったり、消火したりするときがあります。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

※火加減、焼き時間はあくまで目安です。量や好みにより調節してください。



贾

获

児

肥

HHHH HHHH

R-BH3AR-R-BH3AR-R-BH3AR-

788 788

תתתת

 ω

 ω

0

ω

豚肉の京風白味噌煮込み酒の肴としてもよく合います。



++ 40 (1 1 44)

材料(4人刀	r)
豚バラブロック	300g
薄口醤油	少々
片栗粉	少々
ー 白味噌 卵黄 砂糖 A 薄口醤油 だし ー ねりからし	50g 1個 大さじ3 小さじ1 25cc

作り方 Aの材料を混ぜ合わせておく。

- 2 3~4cm角にカットした豚肉に、薄口醤油を加え約5分間、下味を付ける。
- 3 2の豚肉に片栗粉をまぶし、揚げる。 揚げもの モード160℃で約3分
- 4 鍋にAを入れ、砂糖が溶けるくらいまで火にかける。
- 5 揚げた豚肉を4に入れて、やや弱火で約1分程度からめる。
- 6 お皿に盛りつければ出来上がり。

Point!



タレを焦がさないように注意すること。

鮪のステーキパリパリネギソース



材料(4人分)

鮪	4枚 400g
じゃが芋のスライ	ス 1個分
塩	少々
コショウ	少々
油	
─ 酒 濃口醤油 A みりん │ 玉ねぎ みじん └─ 一味唐辛子	50cc 50cc 50cc 切り 1/4個 少々

- 1 じゃが芋はスライサーで細切りにし、約2分間揚げる。 揚げもの モード180°Cで約2分
- 2 ボールにAの材料である酒、濃口醤油、みりん、玉ねぎ、一味唐辛子を 混ぜてソースをつくる。
- 3 フライパンに油を敷き、塩、コショウをした鮪を中火で約3分程度焼く。
- 4 鮪に火が通れば、2でつくったソースを加え、約1分程度かけてからめる。
- 5 器に鮪を盛り、その上にパリパリのポテトをのせ、周りにソースをかけ



Point!

鮪にソースを入れたとき、玉ねぎがしんなりなる程度(アルコールが飛ぶ目安)で火を止める。 白髪ねぎや大葉をそえると"よりおいしい"。

温調機能 | Temperature control function

温泉卵とキノコチーズの揚巻 チーズと玉子の相性バッグン。



材料(4人分)

温泉卵 4個 スライスベーコン 4枚 スライスチーズ 4枚 しめじ 1/4パック 春巻きの皮 4枚 少々 コショウ 少々





児

תתתת 空空空空 $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$

ממממ

6666

 \neg

700

6666

תתתת

0000

) 520 520 520

0000 00000 00000 $\omega\omega\omega\omega$

 ω

 ω \mathcal{N}

 \bigcirc

作り方

- 春巻きの皮に半分にカットしたベーコン、チーズ、しめじ、温 泉卵の順に重ねる。その上に塩、コショウをふり、巻く。
- 2 揚げもの モード180℃ 設定にし、加熱した調理油の入った 鍋で、うっすらきつね色になるまで(約3~4分)揚げる。 ※揚げ過ぎると、卵に火が通ってしまうので揚げ過ぎないこと。
- 3 斜めにカットしてお皿に盛りつけ、ドライバジルを飾れば出来 上がり。





手前から順に折りたたむ

次に左右を折りたたんで巻く

20cmの鍋に水950ccを入れて沸騰させる。火をとめてから水250ccを加え、常温の卵を入れてふた をする。17~18分たてば水につけて、冷やせば出来上がり。

フルーツミックスのフランベ・バルサミコソースバニラ添え 169



材料(4人分)

冷凍フルーツ(木苺、苺、 パインなどの酸味系) 250g バター 30g ラム酒 30cc 砂糖 大さじ3 バルサミコ酢 小さじ4 バニラアイス 市販品

作り方

- 1 ボールにバルサミコ酢を入れ、砂糖を加え溶かしておく。
- 2 フライバンにバターを敷き、フルーツミックス(冷凍)を入れ、1を加えて中火でからめる。(約3~4分)
- 3 仕上げにラム酒を加えフランベする。(アルコールを飛ばす。)
- 4 器に盛ったバニラアイスに3をかければ出来上がり。

ω

丸ごとトマトとズッキーニのハーブ風味 🥊



材料(4人分)

フルーツトマト 8個 ズッキーニ 1本 ガーリックオイル 大さじ2 ハーブソルト 適量

作り方

- 1 トマトは上部分を5mm(ヘタ部分は残さない)程度カットしておく。 ズッキーニは1cm程度(約12個)の輪切りにしておく。
- 2 アルミホイルを敷き、トマト、ズッキーニを並べ、そこにハーブソルト、 ガーリックオイル大さじ1をかける。
- 3 2を グリル上/下 弱火/弱火 設定で13分焼き、焼き上がり後にガーリッ クオイルを大さじ1かける。



調味料を混ぜ合わせておく

Point!

焼くと野菜から水分が出るのでハーブソルトはしっかりめにかけること。 アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

スペアリブの黒ビール風味 風味豊かなお肉が味わい深い。



材料(4人分)

骨付きスペアリブ 400g~500g 黒ビール 1缶 コショウ 少々 1片分 ― おろしにんにく おろし生姜 1片分 ケチャップ 大さじ2 濃口醤油 大さじ2 酒 40cc 黒砂糖(上白糖でも可) 大さじ1 - はちみつ 大さじ2

作り方

- 1 スペアリブの肉に切り込み(2~3カ所)を入れ、スペアリブに塩、コショ ウをし、トレーに並べて黒ビールを加え、10分程度漬け込む。
- 2 Aのタレを作り、1のスペアリブをさらに10分程度漬け込む。
- 3 スペアリブを並べ、グリル上/下 弱火/弱火 設定で12分焼く。

手前と中側をあける

Point!

大き目の肉の場合、切り目を多く入れ、少し長めに焼く。漬け込み時間は長くても30分程度がちょうど良い。 冷凍の場合は、しっかり解凍すること。(解凍が不十分の場合、生焼けになることがあります。)

グリル grill

グリルでエビマヨ エピの食感とマヨネーズがやみつきの味に。



材料(4人分)

無頭エビ 酒 大さじ1 コショウ 少々 ドライパセリ 少々 マヨネーズ 大さじ2 ケチャップ 大さじ1 A コンデンスミルク 大さじ1 卵苗 1個 一味唐辛子 少々

作り方

- 1 エビは背わたを取り、背から切り目を入れて観音開きにし、塩、コショ ウをする。
- 2 Aの材料を混ぜ合わせソースをつくり、開いたエビに塗り込み、アルミ ホイルを敷いて、グリル上/下 強火/強火 設定で6分焼く。
- 3 仕上げにドライパセリを振りかけて出来上がり。



臭みが気になるときは、エビの下処理時に酒を少々振りかけると良い。 ソースは少し多めに塗り込むとしっかり味がしみ込む。 アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。

焼き金時芋のマスカルポーネチーズ添え



材料(4人分)

小2本 さつま芋 (1本230g~250g) マスカルポーネ(市販品) 1 パック クランチピーナッツ 適量 一つまみ

作り方

- 皮付きのまま3cm程度の長さに切ったさつま芋をアルミホイルにくるん で グリル上/下 弱火/弱火 設定で15分焼く。
- 2 アルミホイルを開けてから、もう一度 グリル上/下 強火/弱火 設定で2 分焼き、消火後、そのまま約2分間蒸らしたあと、取り出して塩を軽く 振りかける。
- 3 焼き上がったさつま芋にチーズを添え、クランチピーナッツを振りかけ て出来上がり。



クランチピーナッツは軽く炒ると香ばしさが増します。塩はお好みでかけてください。 アルミホイルは横幅20cm、奥行27cm以下の大きさで、左右均等になるように置く。 グリル

肥

쀤

HHHH HHHH ம்ம்ம்ம் TTTT $\omega\omega\omega\omega$ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ امممم 7766 00000 $\omega\omega\omega\omega$ בּבוֹת ב

 Ω $\omega\omega\omega\omega\omega$ $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$ $\overline{\omega}$ תתתת

> ω ω ω 0

贾

 $\omega\omega\omega\omega$

תתתת

 \bigcirc

グリルで上手な魚の焼き方Q&A

グリル受け皿には水を入れずに使用してください。

◇お料理に合った火加減をしてください。

(オート調理機能のついた機器については、火力は自動で切り替えます。)

上火・強 ♥	上火・強 ♥	上火・弱 ♥	上火・弱 ♥	
下火・強 ぬ	下火・弱 ●	下火・強 ↔	下火・弱 ●	
・魚の素焼きや塩焼き。	・たれの付け焼 きや、みそ漬 けなどのこげ やすいもの。	・貝類など下火 の火力を必要 とするもの。		

※火力の切り替えについては、機器の『取扱説明書』に従ってください。


魚の焼き方の手順

11魚の下準備をする。

- 塩焼きの場合は、塩をふ りしばらくおく。
- 尾やひれなどには厚めに 塩をふるか、アルミはく でおおう。

②予熱をする。(約2分) ③一旦消火し、魚を焼網

にのせて再点火し、タ イマー時間を合わせる。



すぐこげてしまうんだけど?



上記ワンポイントアドバイスを参考に焼く。

こげやすい尾やひれなどには厚めに 塩をふるか、アルミはくでおおって 焼く。火通りをよくするために皮に 切り目を入れる。



魚が形くずれしてしまうんだ けど?

サラダ油などを焼網に塗る。お はしなどで焼網の下側から魚を 数カ所うかし、魚を焼網から離 してから取り出す。



□ みそ漬けや粕漬けを焼く場合は?

みそや粕を十分にふきとって焼く。 Α

塩焼きの場合は? (ふり塩のタイミングは?)

白身魚 (タイ・カレイなど) 焼く10~30分前に 焼く30分~1時間前に (サバ・アジなど)

※青背の魚は生ぐさみ分がでるので、一旦 ふきとった後、更にふり塩をするとよい。

魚の焼き時間早見表

予熱時間2分(火力: 3)

(オート機能を使用する場合は予熱は必要ありません)

料理名	火力	調節	分 量 (^{-尾・-切})		焼き時間	
M 1± 10	上火	下火	カ 重 (あ	たりの重量!	がらは同	
あじの塩焼き			4尾/2尾	(約150g)	約14分 / 約11分	
さんまの塩焼き			4尾/2尾	(約150g)	約10分 / 約 8分	
さばの塩焼き			6切/2切	(約80g)	約 8分 / 約 7分	
鮭の切り身	*1	*1	6切/2切	(約80g)	約 9分 / 約 6分	
あじのひらき	強	強	4枚/2枚	(約70g)	約 8分 / 約 5分	
さんまのひらき			2枚/1枚	(約100g)	約 5分 / 約 4分	
干しかれい			2枚/1枚	(約120g)	約 8分 / 約 7分	
めざし・ししゃも			約10尾(10月	른で約180g)	2~5分	
ぶりの照り焼き	34	22	6切/2切	(約80g)	約 9分 / 約 6分	
みそ漬けの魚	強	弱	6切/2切	(約80g)	約 8分 / 約 7分	
焼きはまぐり	弱	強	85	(約40g)	約 6分	
みりん干し	弱	弱	8枚	(約30g)	2~6分	

- ◇焼きすぎには十分注意してください。
- ◇厚みのある魚(あじ、さんまなど)は予熱なしでもかまいません。
- ◇火加減・焼き時間はあくまで目安です。量や好みによって調節してください。
- ※1:脂のりがよい場合は、火力を「弱」にしてください。魚やグリル受け皿にたまった脂が燃え、火災や機器焼損の 原因になります。

コンロとグリル使用時のご注意

《コンロ》

- ・コンロバーナー(天ぷら油渦熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う。
- ・温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない。
- ・耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない。

《グリル》

- ・グリルを使用する場合は、その都度グリル受け皿に脂などがたまっていないかを確認してか ら使用してください。
- 連続で使用する場合は一旦消火し、受け皿にたまった脂などを取り除いてから再点火して 使用してください。
- 調理物(魚など)の種類や大きさにより目安の焼き時間より早く自動消火してしまうことや、 機種により火力を弱くする場合がありますが、グリル過熱防止センサーがはたらいたことに よるもので異常ではありません。もう少し焼きたい場合は再点火して焼きすぎに注意しなが ら使用してください。
- ・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などをすぐに焼くと焼き上がりがよくない場合がありま すのでしばらくおいてから焼いてください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。